

Ceramic3D. Руководство пользователя

[Обзор](#)

[Глоссарий](#)

[Алфавитный указатель](#)

Установка и эксплуатация

[Установка](#)

[Обновление](#)

[Эксплуатация и обслуживание USB-ключа](#)

Интерфейс и навигация

[Интерфейс программы](#)

[Создание, сохранение, загрузка проекта](#)

[Горячие клавиши](#)

[Режим векторного редактора](#)

[3D](#)

Построение помещений

[Создание нового проекта](#)

[Построение прямоугольного помещения](#)

[Построение сложного помещения](#)

Векторный редактор

[Навигация и масштабирование](#)

[Инструменты рисования - примитивы](#)

[Построение по координатам](#)

[Виды привязок](#)

[Сетка](#)

[Инструменты редактирования](#)

[Редактирование контура помещения](#)

Особые типы помещений

[Мансарда](#)

Укладка плитки

[Каталог и буфер укладки](#)

[Укладка плитки](#)

[Удаление плитки](#)

[Замена плитки. Декоры](#)

[Вставка ряда](#)

[Поворот на угол](#)

[Смещение плитки](#)

[Быстрая укладка](#)

[Ориентация плитки](#)

[Привязка и направление укладки плитки](#)

[Ориентация ряда](#)

[Движение укладки](#)

[Шаблоны укладки](#)

[Цвет затирки](#)

[Облицовка коробов и ниш](#)

[Криволинейная стена](#)

[Заморозка укладки](#)

[Обои](#)

Области

[Подрезка](#)

[Области](#)

[Врезка](#)

[Бордюр по периметру](#)

["Фартук" на кухню](#)

Коллекции

[Свойства плитки](#)

[Добавление плитки в каталог](#)

[Обновление каталога с сервера](#)

[Контур плитки](#)

[Добавление затирки, фона](#)

Объекты

[Типы объектов](#)
[Вставка объекта](#)

[Перемещение объекта](#)
[Поворот объекта](#)
[Масштабирование объекта](#)

[Размеры объекта](#)
[Цвет объекта](#)
[Отражение объекта](#)
[Другие свойства объекта](#)
[Добавление объектов в программу](#)

[Влияние объекта](#)

[Установка двери](#)

[Ниша, короб](#)
[Проём](#)
[Зеркало](#)

[Измерение расстояния](#)

[Экран для ванны](#)
[Лестница из короба](#)
[Столешница в ванной](#)

Печать и расчёт

[Расчёт проекта](#)

*Интерфейс менеджера печати – основные функции и возможности Менеджера печати
Создание шаблона печати – функционал рисования и добавления объектов в Менеджере печати.*

[Печать проекта](#)

Модуль визуализации

[Модуль визуализации](#)
[Основной источник света](#)
[Установка источников света](#)
[Контраст и яркость](#)
[Панорама](#)

Для печати

[Часть 1](#)
[Часть 2](#)
[Часть 3.1](#)
[Часть 3.2](#)
[Часть 3.3](#)
[Часть 4](#)
[Часть 5.1](#)
[Часть 5.2](#)
[Часть 5.3](#)
[Часть 6](#)
[Часть 7](#)

From:
<http://files.ceramic3d.ru/wiki/> - **Ceramic3D**

Permanent link:
<http://files.ceramic3d.ru/wiki/doku.php?id=start&rev=1466424129>

Last update: **2016/06/20 13:02**

