

Ceramic3D. Руководство пользователя

[Обзор](#)

[Глоссарий](#)

[Алфавитный указатель](#)

Установка и эксплуатация

[Установка](#)

[Обновление](#)

[Эксплуатация и обслуживание USB-ключа](#)

Интерфейс и навигация

[Интерфейс программы](#)

[Создание, сохранение, загрузка проекта](#)

[Горячие клавиши](#)

[Режим векторного редактора](#)

[3D](#)

Построение помещения

Создание нового проекта

[Построение прямоугольного помещения](#)

[Построение сложного помещения](#)

Векторный редактор

[Навигация и масштабирование](#)

[Инструменты рисования - примитивы](#)

[Построение по координатам](#)

[Виды привязок](#)

[Сетка](#)

[Инструменты редактирования](#)

[Редактирование контура помещения](#)

Особые типы помещений

[Мансарда](#)

Укладка плитки

[Каталог и буфер укладки](#)
[Укладка плитки](#)
[Удаление плитки](#)
[Замена плитки. Декоры](#)
[Вставка ряда](#)
[Поворот на угол](#)
[Смещение плитки](#)

[Быстрая укладка](#)

[Ориентация плитки](#)
[Привязка и направление укладки плитки](#)
[Ориентация ряда](#)
[Движение укладки](#)

[Шаблоны укладки](#)
[Цвет затирки](#)

[Облицовка коробов и ниш](#)
[Криволинейная стена](#)
[Заморозка укладки](#)

[Обои](#)

Области

[Подрезка](#)
[Области](#)
[Врезка](#)

[Бордюры по периметру](#)
["Фартук" на кухню](#)

Коллекции

[Свойства плитки](#)
[Добавление плитки в каталог](#)
[Обновление каталога с сервера](#)
[Контур плитки](#)

[Добавление затирки, фона](#)

Объекты

[Типы объектов](#)

[Вставка объекта](#)

[Перемещение объекта](#)

[Поворот объекта](#)

[Масштабирование объекта](#)

[Размеры объекта](#)

[Цвет объекта](#)

[Отражение объекта](#)

[Другие свойства объекта](#)

[Добавление объектов в программу](#)

[Влияние объекта](#)

[Установка двери](#)

[Ниша, короб](#)

[Проём](#)

[Зеркало](#)

[Измерение расстояния](#)

[Экран для ванны](#)

[Лестница из короба](#)

[Столешница в ванной](#)

Печать и расчёт

[Расчёт проекта](#)

[Интерфейс менеджера печати](#) - основные функции и возможности Менеджера печати

[Создание шаблона печати](#) - функционал рисования и добавления объектов в Менеджере печати.

[Печать проекта](#)

Модуль визуализации

[Модуль визуализации](#)

[Основной источник света](#)

[Установка источников света](#)

[Контраст и яркость](#)

[Панорама](#)

Для печати

- [Часть 1](#)
- [Часть 2](#)
- [Часть 3.1](#)
- [Часть 3.2](#)
- [Часть 3.3](#)
- [Часть 4](#)
- [Часть 5.1](#)
- [Часть 5.2](#)
- [Часть 5.3](#)
- [Часть 6](#)
- [Часть 7](#)

From:
<http://files.ceramic3d.ru/wiki/> - **Ceramic3D**

Permanent link:
<http://files.ceramic3d.ru/wiki/doku.php?id=start&rev=1466424170>

Last update: **2016/06/20 13:02**

